

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2024年5月現在のものです。

## カメラ拡張キット WJ-NXE40WUX, WJ-NXE41WUX

### ■概要

- 本製品は、ネットワークディスクレコーダー WJ-NX400KUX の接続カメラ台数を拡張するためのライセンスキットです。
- 本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、接続カメラ台数を64台から最大128台へと拡張することができます。  
(下記詳細)

#### 【カメラ拡張キット WJ-NXE40WUX (カメラ 32 台) 追加によるカメラ接続台数】

レコーダーのカメラ接続台数：64 台

ライセンス追加なし	×1 追加時	×2 追加時
64 台	96 台	128 台

#### 【カメラ拡張キット WJ-NXE41WUX (カメラ 64 台) 追加によるカメラ接続台数】

レコーダーのカメラ接続台数：64 台

ライセンス追加なし	×1 追加時
64 台	128 台

- ネットワークディスクレコーダー本体のファームウェアは、最新バージョンをご使用ください。

#### 【ご注意】

接続カメラ台数を拡張すると、ウェブブラウザのみで録画画像やカメラのライブ画像を表示することができ、WJ-NX400KUX に接続したモニターでは表示できません。モニターでは一部の設定が可能です。

### ■付属品

起動情報案内カード\*1..... 1 枚

- ※1 カメラ拡張キット:WJ-NXE40WUX, WJ-NXE41WUX の起動情報案内カードには、「**起動 ID 番号**」と「**暗号 ID 番号**」が記載されており、**解除キー番号の取得方法**も、記載されています。
  - ・解除キー番号取得の詳しい内容は、起動情報案内カードをお読みください。
  - ・解除キー番号の本体への登録方法は、レコーダーの取扱説明書をお読みください。

「解除キー番号」とは？ レコーダーのカメラ台数を拡張するために必要な番号  
「機器 ID 番号」とは？ 製品の包装や、解除キー番号登録画面などに記載されている機器固有の ID 番号  
「起動 ID 番号」とは？ 解除キーを取得するために必要な ID 番号  
「暗号 ID 番号」とは？ 解除キーを取得するために必要な ID 番号

### ■カメラ拡張キットのライセンス

#### 【ご注意】

初めに、レコーダー本体のライセンス登録を行ってから、カメラ拡張キットのライセンス登録を行ってください。(※逆順での登録はできません)

#### 【ライセンス登録の手順】

- ①カメラ拡張キットの起動情報カードに記載されている URL にアクセスし、解除キー番号を取得してください。(※機器 ID 番号・解除キー番号は、忘れずに、起動情報カードに記入)
- ②レコーダーの取扱説明書(操作・設定編)の「設定メニュー→詳細設定→メンテナンス→システム管理→ライセンス登録→本機→解除キー番号→登録(ソフトキーで入力)」にて、解除キー番号の登録を行い、レコーダーを必ず再起動してから運用を開始してください。