

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2024年5月現在のものです。

セキュア拡張キット WJ-NXS01WUX, WJ-NXS04WUX WJ-NXS16WUX, WJ-NXS32WUX

■概要

- 本製品は、ネットワークディスクレコーダーのセキュア機能を使用するためのライセンスキットです。
- 本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、セキュア機能を使用することができます。
- ネットワークディスクレコーダー本体のファームウェアは、最新バージョンをご使用ください。

【セキュア拡張キットによるカメラ登録台数】

WJ-NXS01WUX	WJ-NXS04WUX	WJ-NXS16WUX	WJ-NXS32WUX
カメラ 1 台	カメラ 4 台	カメラ 16 台	カメラ 32 台

カメラの台数に応じて、セキュア拡張キットを組み合わせて登録します。

■セキュア機能

●通信経路の暗号化機能

カメラレコーダー間の SSL 通信	証明書を使用した SSL 通信が使用できます。
-------------------	-------------------------

※WJ-NX310 シリーズおよび WJ-NX410K/510K は、本製品のライセンス登録無しで本機能が使用できます。

●データ暗号化機能

・レコーダー

カメラのライブ映像表示	暗号化されたカメラのライブ映像を表示します。
再生映像表示	暗号化された録画画像の再生表示を行います。
暗号録画データの取り出し	暗号化された録画画像を外部メディアに取り出します。

・PC ソフトウェアパッケージ

カメラで暗号化された映像の表示	暗号化されたカメラのライブ映像を表示します。
再生映像表示 (SD 録画)	カメラで SD に暗号録画された画像の再生表示を行います。
再生映像表示 (レコーダー)	レコーダーで暗号録画された画像の再生表示を行います。
暗号録画データのダウンロード	カメラ搭載の SD やレコーダーに暗号録画されたデータを PC に転送し保存します。

・ブラウザ

暗号録画データのダウンロード	レコーダーに暗号録画されたデータを PC に転送しファイルとして保存します。
----------------	--

■付属品

起動情報案内カード^{*1}..... 1 枚

※1 セキュア拡張キット:WJ-NXS01WUX, WJ-NXS04WUX, WJ-NXS16WUX, WJ-NXS32WUX の起動情報案内カードには、「起動 ID 番号」と「暗号 ID 番号」が記載されており、解除キー番号の取得方法も、記載されております。

- ・解除キー番号取得の詳しい内容は、起動情報案内カードをお読みください。
- ・解除キー番号の本体への登録方法は、レコーダーの取扱説明書をお読みください。

「解除キー番号」とは？ レコーダーのカメラ台数を拡張するために必要な番号

「機器 ID 番号」とは？ 製品の包装や、解除キー番号登録画面などに記載されている機器固有の ID 番号

「起動 ID 番号」とは？ 解除キーを取得するために必要な ID 番号

「暗号 ID 番号」とは？ 解除キーを取得するために必要な ID 番号

■ セキュア拡張キットのライセンス

【ご注意】

初めに、レコーダー本体のライセンス登録を行ってから、セキュア拡張キットのライセンス登録を行ってください。（※逆順での登録はできません）

【ライセンス登録の手順】

- ①セキュア拡張キットの起動情報カードに記載されている URL にアクセスし、解除キー番号を取得してください。（※機器 ID 番号・解除キー番号は、忘れずに、起動情報カードに記入）
- ②レコーダーの取扱説明書（操作・設定編）の「設定メニュー→詳細設定→メンテナンス→システム管理→ライセンス登録→本機→解除キー番号→登録（ソフトキーで入力）」にて、解除キー番号の登録を行い、レコーダーを必ず再起動してから運用を開始してください。